LEDSKY
LED's help you!

Mode d'emploi:
Raccourcir un ruban LED



1. Le ruban LED

Chaque ruban LED peut être raccourci tous les 3 petits LEDs. C'est tous les 10 cm pour un ruban de 30 LEDs et pour un ruban de 60 LED par mètre tous les 5 cm. Cherchez les points de jonction avec au milieu un petit endroit où couper.



2. Coupez le ruban LED avec des ciseaux



3. Glissez un connecteur sur le ruban LED

A l'extréminté du ruban LED coupé, vous avez 3 possibilités:

- Ne rien faire
- Employez un connecteur pour réunir deux pièces, relier l'un à l'autre
- Employez un connecteur avec fil pour attacher le ruban LED à un contrôleur, un variateur ou une alimentation



4. Fermez le connecteur pour fixer la liaison

LEDSKY BVBA
WWW.LEDSKY.BE

KRIJTERSVELD 10 | 2160 WOMMELGEM | TEL +32(0)3 344 08 65
BTW 839.574.293 | BE50 0016 426 5 7109 | BIC GEBABEBB